

Erfassung von Nutzungseinheiten und Aufstellungsräumen

Die Wohneinheit bzw. die Nutzungseinheit wird im Messteil mit dem Gebäudeteil und Angaben zum Betreiber angelegt. Der Aufstellungsraum der Feuerstätte **innerhalb** der Nutzungseinheit wird in der „TRGI-Zeile“ im Feld Rm(ZIV) erfasst.

Lüftung	Dunst	Anz.2	↑	Wohneinheit 1 Erdgeschoss	Aufst. Keller
FeuSt.	01	↓		Thomas Müller	
Wärmeaustauscher		Brenner		Herst.-Num.	
Hersteller	Vaillant				
Typ	VCW 182 E				
Baujahr	01	90			
Errichtung	01	90	Leistung	-	18 kW
Anlagenart		Messung im:		BlmSch J jährlich	
Brennstoff	4	Erdgas			CO/Abg J jährlich
Heizung	1	Heizung			BW-Übprf. - nein -
Gebälse	1	ohne Gebläse			1 AM1 1
Brenner					2
Sonstiges					3
Grenzwerte: max. qA: 11+ 2%					
Einstuf.: ab 1.11.2004 11% W97					
CO-Karte	TRGI	Rm	Rm(ZIV)	FSArt	FS(ZIV)
C-01-1	C12	KR	HK	J	
EnEV		Zusatz		Drucken:	

Wenn die Nutzungseinheit über mehrere Etagen geht (z.B. Einfamilienhaus mit mehreren Feuerstätten in verschiedenen Etagen), kann als zusätzliche Information (auch für Arbeitsunterlagen) im alten Feld für den Aufstellungsort ein entsprechender Hinweis (z.B. Etage) eingetragen werden.

Lüftung	Dunst	Anz.2	↑	Wohneinheit 1 Erdgeschoss	Aufst. 1.OG
FeuSt.	02	↓		Thomas Müller	
Wärmeaustauscher		Brenner		Herst.-Num.	
Hersteller	Juno				
Typ					
Baujahr	01	90			
Errichtung	01	90	Leistung	-	6,8 kW
Anlagenart		Messung im:		BlmSch N - nein -	
Brennstoff	4	Erdgas			CO/Abg J jährlich
Heizung	5	Feuerstätte anderer Art			BW-Übprf. - nein -
Gebälse	1	ohne Gebläse			1 GC 1
Brenner					2
Sonstiges					3
Grenzwerte: max. qA: 11+ 2%					
Einstuf.:					
CO-Karte	TRGI	Rm	Rm(ZIV)	FSArt	FS(ZIV)
C-01-2	B11	BZ	UW		
EnEV		Zusatz		Drucken: J	